## ◎設定画面

設定	② <sub>戻る&gt;</sub>
乧録数	1
录数	2
7自動消去設定	③ 手動 >
ョン情報	
/ 1.	00.00 (006)
	設定 登録数 予自動消去設定 コン情報 1.

## ○使い方を表示

 ①のボタンをタップして、使い方画面を 表示します。

○ルートフォルダ画面に戻る

②のボタンをタップして、ルートフォル

ダ画面に戻ります。

○削除データ自動消去設定画面に遷移

③のテーブルセルをタップして削除デー



削除データフォルダに移動した録音デー タを、完全に消去するための期間を選択 し設定します。